

Pflege kit - oxidativ Geöltes Parkett

DAS PFLEGEKIT UMFASST:

1 Liter Holzbodenseife | 250 ml Öl-Refresher | 100 ml Monocoat Öl

HOLZBODENSEIFE ist eine speziell hergestellte hochwertige Seife, die dank ihrer nährenden Eigenschaften die Holzporen schnell verschließt und vor Schmutz und eindringenden Flüssigkeiten schützt.

ÖL-REFRESHER kann für alle geölten Flächen verwendet werden und eignet sich insbesondere für die jährliche Pflege von Holzflächen.

Erhältlich in Natur und Weiß.



1. BERÜCKSICHTIGEN SIE EINIGE VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit einem Staubsauger oder einem Hausbesen; auf dem Boden liegende Schmutzpartikel und Steinchen können die Oberfläche des Bodens beschädigen.
2. Entfernen Sie Flecken umgehend mit einem gut ausgedrückten, feuchten Tuch. Ältere Flecken sind schwer zu entfernen.
3. Verwenden Sie beim Wischen niemals zu viel Wasser; das Wischtuch sollte gut ausgedrückt sein.
4. Reinigen Sie den Boden niemals nur mit Wasser, verwenden Sie immer ein Pflegeprodukt für geöltes Parkett.
5. Verwenden Sie keine herkömmlichen Haushaltsreiniger.
6. Legen Sie Fußmatten vor die Eingangstüren.
7. Bringen Sie beige Filzplättchen zum Schutz unter Stuhl- und Tischbeinen an, verwenden Sie keine farbigen Filze!
8. Vermeiden Sie das Tragen von beschädigten oder verschlissenen Pfennigabsätzen.
9. Legen Sie eine Schutzmatte unter Stühle mit Laufrollen.
10. Stellen Sie eine schützende Schale unter Blumentöpfe.
11. Ziehen Sie keine schweren Gegenstände über den Boden; heben Sie diese an, um Kratzer zu vermeiden.
12. Vorsicht bei geöffneten Fenstern – ein Regenschauer kann den Fußboden beschädigen.

2. ERSTBEHANDLUNG NACH DER VERLEGUNG

Nach der Verlegung empfehlen wir eine erste Reinigung mit Woca Öl-Refresher.

1. Den Behälter von der Anwendung gründlich schütteln. Der Boden muss vor der Behandlung staubfrei sein.
2. Reinigen Sie den Boden mit 125 ml Öl-Refresher, das Sie mit 5 Liter kaltem Wasser mischen.
3. Reinigen Sie mit einem leicht ausgedrückten Bodentuch oder einem Mopp längs zum Dielenverlauf. Tauchen Sie direkt im Anschluss daran das Bodentuch oder den Mopp in die Mischung und wischen Sie den Boden mit dem fest ausgedrückten Bodentuch oder dem Mopp längs zum Dielenverlauf.
4. Lassen Sie den Boden vor dem Betreten circa 2 Stunden lang trocknen.

Nach 14 Tage: Anfang Pflege mit Holzbodenseife.



1.



2.



3.



4.

Pflege kit - oxidativ Geöltes Parkett

3. REGELMÄSSIGE REINIGUNG MIT HOLZBODENSEIFE

Holzbodenseife eignet sich bestens für die Reinigung und Pflege aller geölten, UV-geölten oder geseiften Holzflächen.

1. Schütteln Sie die Naturseife sorgfältig vor der Anwendung.
2. 125 ml Holzbodenseife werden mit 5 Liter kaltem Wasser gemischt.
3. Wischen Sie den Boden immer mit Seifenwasser und einem gut ausgedrückten Mopp oder Lappen, um den schützenden Naturseifenfilm wieder herzustellen.
4. Lassen Sie den Boden vor dem Betreten circa 5 bis 10 Minuten lang trocknen.



4. JÄHRLICHE REINIGUNG MIT ÖL-REFRESHER

Dieser Öl-Auffrischer kombiniert wirkungsvolle Reinigung mit einer Auffrischung des Öls. Das Öl dringt in das Holz des Bodens ein und bildet eine matte Schutzschicht auf der Oberfläche. Geölte Böden sollten regelmäßig gepflegt werden – üblicherweise einmal jährlich, allerdings häufiger, wenn die Böden extrem strapaziert werden. Befolgen Sie die

5. AUFBEREITUNG MIT RUBIO MONOCOAT ÖL PLUS

Diese Behandlung wird bei vorhandenen Kratzern oder Brandflecken oder bei deutlich sichtbarem Abrieb des Bodens (stellenweise oder großflächig) empfohlen. Bitten Sie vor Beginn um Fachberatung.

KRATZER UND BRANDFLECKEN:

1. Schleifen Sie den aufzuarbeitenden Bereich leicht an.
2. Beseitigen Sie den Staub.
3. Tragen Sie Rubio Monocoat Öl Plus mit einem Lappen oder Schwamm auf.
4. Wischen Sie nach einigen Minuten überschüssiges Öl mit einem Lappen oder Papiertuch weg.
5. Die Fläche ist nach 24 bis 36 Stunden wieder begehbar.

ABRIEB

1. Tragen Sie etwas Öl auf ein Polierpad auf (bei Bedarf Küchenpapier oder trockener Baumwolllappen).
2. Verteilen Sie das Öl gleichmäßig, indem Sie es in Richtung der Holzmaserung bis an die Kante des zu behandelnden Bereichs auftragen, um sichtbare Randspuren zu vermeiden.
3. Entfernen Sie überschüssiges Öl umgehend unter Verwendung von Küchenpapier.
4. Lassen Sie den Boden 24-36 Stunden lang trocknen.

