

# Onderhoudskit

GEOLIED PARKET

**Lamett®**

PASSION FOR FLOORS!

## DE ONDERHOUDSKIT BEVAT:

1 liter Natuurzeep | 250 ml Olie Conditioner



**NATUURZEEP** is een speciaal vervaardigde kwaliteitszeep, die dankzij zijn voedende eigenschappen de poriën in het hout dicht en beschermt tegen vuil en indringing van vloeistoffen. Beschikbaar in natuur, wit en zwart.

**OLIE CONDITIONER** kan gebruikt worden voor alle geoliede oppervlakken en is vooral geschikt voor het jaarlijks onderhoud van houten oppervlakken. Beschikbaar in natuur en wit.

## 10 TIPS VOOR EEN OPTIMALE VERZORGING

1. Veeg of stofzuig regelmatig met een zachte borstel. Achtergebleven gruis kan het oppervlak beschadigen.
2. Leg voetmatten bij buitendeuren.
3. Plaats beige viltjes onder stoel- en tafelpoten, geen gekleurde!
4. Vermijd beschadigde naaldhakken.
5. Plaats een beschermende mat onder stoelen met wieltjes.
6. Verwijder vlekken snel met een zachte doek of met keukenpapier. Ingelopen vlekken zijn moeilijker te verwijderen.
7. Dweil met een lichtvochtige dweil of een mop, maar gebruik nooit overvloedig water. Gebruik hierbij steeds een onderhoudsproduct voor geolied parket en geen traditioneel schoonmaakmiddel. Microvezeldoeken kunnen je vloer op termijn beschadigen.
8. Plaats een schaalteje onder bloempotten. Zet uw emmers op een droge dweil, niet rechtstreeks op de vloer.
9. Zware voorwerpen til je op om krassen te vermijden.
10. Let op met openstaande ramen: een regenbui bij afwezigheid kan voor schade zorgen.

### Relatieve luchtvochtigheid

In het geval van problemen met een parketvloer ligt de oorzaak in 90% van de gevallen bij een te lage luchtvochtigheid. Zorg bij een houten vloer altijd voor voldoende luchtvochtigheid in de woning. **De ideale luchtvochtigheidsgraad ligt tussen 45 en 65%.** Een te lage luchtvochtigheid kan barsten, scheurtjes, opstekende planken,... veroorzaken. Het loont dus zeker de moeite om de dit met een hygrometer in de gaten te houden en indien nodig een luchtbevochtiger te voorzien. Vooral in de winter moet je alert zijn.

## EERSTE BEHANDELING NA INSTALLATIE

Na installatie raden we een eerste poetsbeurt aan met Woca Olie Conditioner.

1. Schud de bus krachtig voor gebruik. Zorg ervoor dat de vloer voor de behandeling stofvrij is.
2. Reinig de vloer met 125 ml Olie Conditioner gemengd met 5l koud water.
3. Behandel de vloer met een licht uitgewrongen dweil of wringmop in de lengterichting van de planken. Stop direct daarna de wringmop of dweil opnieuw in de mengeling, wring hem goed uit en dweil de vloer ermee droog, eveneens in de lengterichting van het hout.
4. Laat de vloer gedurende 2 uur drogen voor gebruik.

14 dagen later kunt u het onderhoud opstarten met Natuurzeep.

## (TWEE-)WEKELIJKS ONDERHOUD MET NATUURZEEP

Natuurzeep is ideaal voor de reiniging en het onderhoud van geoliede, in de was gezette, UV-geoliede oppervlakken.

1. De Natuurzeep wordt voor gebruik zorgvuldig geschud.
2. 125 ml Natuurzeep wordt gemengd in 5l koud water.
3. Dweil de vloer altijd met zeepwater met een goed uitgewrongen mop of dweil om de beschermende zeepfilm te herstellen.
4. Laat de vloer gedurende 5 à 10 minuten drogen voor gebruik.



## JAARLIJKS ONDERHOUD MET OLIE CONDITIONER

Deze conditioner combineert een efficiënte reiniging met een gelijktijdige oliebehandeling van het hout. De olie dringt diep in de poriën van het hout en vormt een matte beschermende laag. Normaal moet dit eenmaal per jaar gebeuren, maar vaker indien de vloer wordt blootgesteld aan intensief gebruik.

1. Schud de bus krachtig voor gebruik. Zorg ervoor dat de vloer voor de behandeling stofvrij is.
2. Reinig de vloer met 125 ml Olie Conditioner gemengd met 5 l koud water.
3. Behandel de vloer met een licht uitgewrongen dweil of wringmop in de lengterichting van de planken. Stop direct daarna de wringmop of dweil opnieuw in de mengeling, wring hem goed uit en dweil de vloer ermee droog, eveneens in de lengterichting van het hout.
4. Laat de vloer gedurende 2 uur drogen voor gebruik.

